

ОЧИСТКА ДАТЧИКОВ УРОВНЯ ВОДЫ ПРИБОРОВ СЕРИИ PRO4000-4800

1. Возьмите любую подходящую ёмкость, чтобы в неё уместился узел поплавков с насосом.



2. Налейте в ёмкость воду с температурой 45-50⁰С и разведите в ней 2-3 пакетика лимонной кислоты. Уровень получившегося раствора должен покрывать узел датчиков воды.





3. Закрепите ёмкость любым способом и оставьте на 5-6 часов. После этого уберите ёмкость и запустите прибор в обычном режиме. При необходимости, повторите, процедуру.