



FANLINE

TJ 2000



Водонагреватель переносной с душевой насадкой TJ-2000

***Прежде чем включить изделие
внимательно ознакомьтесь с руководством***

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Водонагреватель (далее — изделие) предназначен для нагрева воды и дальнейшего использования её в бытовых и хозяйственных целях.

Изделие снабжено насосом, осуществляющим перемешивание воды в емкости и позволяющим подавать теплую воду на высоту до 2,5 метра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Номинальное напряжение, В	220±10%
Номинальная потребляемая мощность, Вт	не более 2000
Частота переменного тока, Гц	50±2%
Максимальная глубина погружения, м	1
Защита от поражения электрическим током	I класс
Температура нагрева воды, °С	45±5
Производительность, л/мин.*	3,5
Объем вытесняемой воды, л	не более 1,6
Габаритные размеры, мм	180×180×180
Масса, кг	2,2±10%
Средний срок службы, лет	5

* на высоте 2,2 метра

КОМПЛЕКТНОСТЬ

— изделие в сборе	— 1 шт.
— руководство по эксплуатации	— 1 шт.
— свидетельство о приемке и гарантийный талон	— 1 шт.
— индивидуальная упаковка	— 1 шт.

ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ РЕЖИМОВ



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

— перед включением изделия удостоверьтесь в целостности корпуса и подводящего электрического кабеля, проверьте, нет ли поврежденной изоляции.

— подключение изделия к электрической сети должно осуществляться через двухполюсную евророзетку с боковым заземляющим контактом.

— **запрещается поднимать изделие за шнур.**

— **запрещается включать изделие в сеть, не погрузив в воду.**

— не допускайте эксплуатацию изделия детьми и немощными людьми, не оставляйте включенное изделие без присмотра.

— в режиме «**НАГРЕВ**», уровень воды должен быть выше отметки на корпусе «**Минимальный уровень воды для режима «НАГРЕВ»**», т.е. изделие полностью погружено в воду. В случае если уровень будет ниже, режим «**НАГРЕВ**» не включится.

— в режиме «**ГОТОВ**», допускается снижение уровня воды до отметки на корпусе «**Минимальный уровень воды для работы насоса**». Допускается работа насоса без воды не более 10 минут.




В случае включения изделия без воды или извлечения его из воды в режиме «**НАГРЕВ**», термовыключатель отключит изделие, загорится красный индикатор «**АВАРИЯ**». **Дальнейшая эксплуатация изделия не допускается.** Немедленно отключите изделие от сети и обратитесь к продавцу, изготовителю или его представителю.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

В качестве емкости для воды рекомендуется использовать пластиковое ведро вместимостью 12 литров

ПРАВИЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ВОДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ



Все работы, связанные с эксплуатацией, выполнять в строгой последовательности



погрузите изделие в емкость с водой

Убедитесь, что изделие полностью помещается, устойчиво стоит на дне емкости и удерживается присосками, а корпус полностью находится в воде.



включите в розетку с заземлением

Зарботает насос и загорится желтая индикация «НАГРЕВ».



режим «НАГРЕВ»

Во время нагревания воды пользоваться изделием, а также опускать руки в емкость с водой для контроля температуры ЗАПРЕЩАЕТСЯ.



дождитесь индикации режима «ГОТОВ»


После достижения температуры воды $45 \pm 5^\circ\text{C}$, загорится зеленая индикация «ГОТОВ».



для подачи воды нажмите рычаг

При необходимости нагретую воду можно разбавить холодной водой до требуемой температуры.

Для подачи воды нажмите рычаг на лейке. Для прекращения подачи воды отпустите рычаг.



Для постоянной подачи воды поверните рычаг вправо или влево.



Если в емкости закончилась вода и насос перестал качать, отключите изделие от сети. Не допускайте работы насоса без воды более 10 минут.

Для повторного нагрева очередной порции воды необходимо:

- отключить изделие от сети, вынув вилку из розетки,
- налить в емкость необходимое количество воды,
- вставить вилку в розетку, при этом загорится желтая индикация «НАГРЕВ».

Устройство может не включиться в режим «НАГРЕВ», если температура воды в емкости выше 30°C. В этом случае отключите изделие от сети, добавьте в емкость холодной воды и снова включите в сеть.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

По окончании работы:

- **Отключите изделие от сети!**
- Извлеките изделие из емкости.
- Распрямите шланг, подняв вверх лейку, нажмите рычаг на лейке и слейте остатки воды из изделия, лейки и шланга.
- Протрите сухой тканью и просушите изделие.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Во избежание несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током, для обеспечения вашей безопасности, изделие должно подключаться к заземленной розетке переменного тока 220В, 10 А, снабженной защитными устройствами.

Эксплуатировать изделие рекомендуется совместно с устройством защитного отключения УЗО, с током срабатывания не более 30 мА.

Внимание! Изделие не предназначено для работы с внешним таймером или отдельно дистанционно-управляемой системой.

При погружении в воду или извлечения из воды изделие должно быть отключено от сети.

Все работы по уходу за изделием должны производиться только после отключения электропитания.

После транспортировки при температуре ниже 0°C, перед включением изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 1 часа.

Изделие следует беречь от падения и ударов.

Не используйте шнур питания для переноса изделия, не выдергивайте за кабель вилку из штепсельной розетки, не беритесь за вилку мокрыми руками.

Предохраняйте шнур питания от действия высокой температуры, масла и острых предметов.

Шнур питания замене не подлежит.

При обнаружении неисправности, нарушении целостности корпуса и шнура питания дальнейшая эксплуатация не допускается. Необходимо обратиться к продавцу, изготовителю или его представителю.

Все работы по ремонту проводятся только в специализированных, уполномоченных организациях квалифицированным персоналом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

— эксплуатировать изделие в разобранном виде, с открытым или поврежденным корпусом и шнуром питания;

— эксплуатировать изделие без заземления или с неисправным заземлением;

— включать и эксплуатировать изделие в перевернутом, лежащем или в другом отличном от нормального положении;

— включать изделие в сеть, не погрузив в емкость водой;

— опускать изделие в щелочные растворы;

— оставлять надолго без присмотра работающее изделие;

— опускать руки в емкость с водой во время режима «НАГРЕВ», для контроля температуры;

— самостоятельно проводить ремонт изделия;

— протирать изделие растворителями.

В случае несоблюдения мер безопасности и/или повреждений изделия по вине пользователя, производитель и продавец не несут ответственности за материальный и прочий произошедший в результате этого ущерб.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование производится любыми видами крытого транспорта, исключая механическое повреждение упаковки и изделий.

Изделия следует хранить в отапливаемых помещениях. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Продукция сертифицирована Госстандартом России, и имеет санитарно-гигиеническое заключение о соответствии Государственным санитарным правилам и нормам.

Гарантийный срок — 2 года, исчисляется со дня продажи потребителю, а без отметки торгующей организации в гарантийном талоне со дня выпуска.

В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно ремонтирует или заменяет изделие.

Гарантийные обязательства не распространяются при выходе из строя изделия по вине потребителя из-за несоблюдения условий эксплуатации, и на устройства с механическими повреждениями корпуса, сетевого шнура, пломб, в случае самостоятельной разборки (ремонта) изделия потребителем.

Срок службы изделия составляет 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

По истечении срока службы дальнейшая эксплуатация изделия не допускается.

При невыполнении данных условий изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Рекламации принимаются по адресу:
ООО ПМБП «ЭНЕРГИЯ»,
423809, Россия, г. Набережные Челны, а/я 36.
Тел. (8552) 46-50-63. info@gippokrat.ru



Изготовитель:
ООО ПМБП «ЭНЕРГИЯ»
423809, Россия, г. Набережные Челны, а/я 36.
Тел. (8552) 46-50-63.
www.gippokrat.ru

